



osio

SÄLEKAIHTIMIEN ASENNUSOHJEET

- AHDASVÄLI –IKKUNAT (yhteenkytkettyjen 3-lasisten ikkunoiden väliin: MSK)
- HYVIN TILAA –IKKUNAT (kaksi ikkunaa, joiden välissä 5-8 cm tilaa: MSE)

- Avaa ikkuna ja sovita kaihdinta paikoilleen sisempää poka vasten.

- Poraava poka pystysuoraan osaan kaksi päällekkäistä reikää 7-8 mm terällä niin että reiät osuvat kaihtimen yläkotelon suulle kuvan osoittamalla tavalla.

- Jos tila on ahdas kahden yhteen kytketyn ikkunan välissä, koverra lovi poranterällä tai taltalla päällimmäisen ikkunan takapuolelle, jotta säätövaijeri ja nostonarut mahtuvat kulkemaan etupuolelle.



- Aseta kannakkeet kaihtimeen ja sen jälkeen poraa kaihdin paikalleen ikkunan ylle pokaan reunaan kuvan osoittamalla tavalla.

▷ HUOM! Tarkista että kotelo on suorassa.

▷ - Pujota säätövaijeri ylemmästä reiästä ja nostonarut alemmasta reiästä ikkunan etupuolelle.

- Pujota läpivienti paikoilleen, niin että narut menevät spiraalin läpi ja ruuvaa läpivienti paikoilleen.

- Kiinnitä säätötanko vaijeriin holkin avulla.

- Poraava säätötangonpidike pokaan samaan kohtaan kun säätötangon metalliosa.

- Kiinnitä narulukko n. 20 cm pidikkeen alapuolelle. Pujota narukello narujen läpi ja tee solmu narulukon korkeudelle tai haluamaasi kohtaan. Lyhennä narut.

